



Рекомендации по установке/замене нагревательного элемента (далее сокращенно "ТЭН") в полотенцесушителе ДВИН.

1. Поставить полотенцесушитель вертикально ТЭНом вверх.
2. Выкрутить ТЭН, используя специальный сантехнический инструмент или простой гаечный ключ на «22» (не использовать газовые ключи!).
3. Очистить резьбовое соединение ТЭНа от старого герметика. Обезжирить резьбу.
4. Если из полотенцесушителя вытек теплоноситель, необходимо добавить либо дистиллированной воды (НЕ БОЛЕЕ 200 гр.), либо теплоноситель Тёплый Дом ЭКО только зелёного цвета.
5. Нанести на резьбовое соединение ТЭНа «Герметик для резьбовых соединений» - Locotite 577 или Varybond 15-77 (согласно их инструкции).
6. Затянуть ТЭН до упора (не сильно) гаечным ключом так, чтобы ТЭН находился лицевой частью параллельно лицевой части полотенцесушителя.
7. Дать высохнуть (согласно инструкции, герметика)
8. Установить полотенцесушитель в рабочее положение (строго! вертикальное, ТЭНом вниз, но на сам корпус ТЭНа полотенцесушитель не опирать) ,
9. На кране Маевского (располагается на одном из коллекторов сверху под колпачком) находится винт под ключ, его необходимо ослабить.
10. Подключить полотенцесушитель к электрической сети 220 В
11. Нажать на блоке управления полотенцесушителя кнопку включения, установить максимальную температуру нагрева.
12. Дождаться полного нагрева полотенцесушителя, при этом из-под винта на кране Маевского должен выйти лишний воздух, а также возможен выход излишков теплоносителя, его необходимо сразу вытереть сухой тканью.
13. После полного нагрева затянуть винт на кране Маевского (до упора, но не перетягивать)
14. Проверить визуально полотенцесушитель и герметичность ТЭНа.
15. Ваше изделие готово к эксплуатации.