

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

1. Электрический полотенцесушитель предназначен для подключения к сети электропитания 220 В/ 50 Гц, при этом розетка должна быть заземлена и подключена к отдельному прерывателю (автомату).
2. Для правильной работы изделия, перед первым включением электрического полотенцесушителя необходимо:
 - привести его в вертикальное положение, не создавая нагрузки на блок управления (5),
 - отвернуть декоративный колпачок (2),
 - ослабить винт на клапане «Маевского» (3) и подождать 3-5 минут,
 - подключить электрический полотенцесушитель к электропитанию,
 - выбрать на блоке управления (5) максимальный нагрев (все индикаторы мигают),
 - нагреть полотенцесушитель до максимальной температуры (все индикаторы горят непрерывно),
 - закрутить до конца винт на клапане «Маевского» и одеть декоративный колпачок на свое место.
3. После проделанных операций Вы можете использовать электрический полотенцесушитель по назначению.



1. Полотенцесушитель
2. Колпачок декоративный
3. Кран «Маевского»
4. Муфта переходная

5. Блок управления
6. Кронштейн телескопический

Подробную инструкцию по подключению и управлению электрическим полотенцесушителем Вы можете найти на нашем сайте www.dveen.ru